

Bedienungsanleitung

Benützung von Überflur-Hydranten

Mit der Befolgung unserer Bedienungsanleitung helfen Sie uns, Wasserschäden und Wasserverluste zu vermeiden und die Hydranten (Brandschutzanlagen) in betriebssicherem Zustand zu halten. Für Ihre wertvolle Mithilfe danken wir Ihnen herzlich.

Inbetriebnahme

1. Schutzdeckel **1** öffnen.
2. Verschlusskappen **2** entfernen.
3. Seitenventile **3** schliessen.
4. Hauptventil **4** **vollständig** öffnen.
(Ein nicht vollständig geöffnetes Hauptventil kann Wasserschäden und Wasserverluste verursachen)
5. Seitenventile **3** leicht öffnen.
(Hydrant spülen und entlüften)
6. Seitenventile **3** schliessen und Wassermesseinrichtung montieren.
7. Seitenventil **3** öffnen und Wasser beziehen.

Ausserbetriebnahme

1. Seitenventil **3** schliessen.
2. Hauptventil **4** schliessen.
3. Seitenventile **3** **eine Umdrehung** öffnen, Hahnen nach der Wassermesseinrichtung öffnen (Druckentlastung) und Messeinrichtung demontieren.
(Hydrant muss sich selbst entleeren, ansonsten besteht Frostgefahr!)
4. Verschlusskappen **2** anbringen.
5. Schutzdeckel **1** schliessen.

Wichtig

Öffnen und schliessen Sie Hydranten **langsam und mit Gefühl**. Zu schnelles Betätigen **kann Leitungsbrüche verursachen**. Unstimmigkeiten, Defekte und Beschädigungen **bitte sofort melden**.

ewl energie wasser luzern
0800 395 395

